



XP-T15HK-ALIZE

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Industrial

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor von Mitsubishi mit 3000 min-1
- Sehr hohe Kapazität
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- Komplette Schaltanlage
- Niedriger Geräuschpege

Zoom

Die NEXYS-Schaltanlage erlaubt die Anzeige folgender Parameter: Frequenz, Batteriespannung, Timer, Betriebsstundenzähler und et Drehzahl des Stromerzeugers.

Divers

#Une technologie hautes performances, conçue pour un usage régulier et intensif, fournissant une énergie à la fois puissante et silencieuse.



XP-T15HK-ALIZE

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bereich	Industrial
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	12
Max. Leistung (LTP) (kVA)	15
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
#Puissance acoustique garantie	96
Lw(A)	
Schallpegel dB(A) in 1m	80
Entfernung	
Schallpegel dB(A) in 7m	67
Entfernung	

TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Mitsubishi
Motor Type	L3E SDH
Verteilung	Diesel
Start	Elektrik
Kraftstoff	Diesel
Autonomie (h)	11.9
Verbrauch (L/h)	4.2
Tank (L)	50
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm3)	952
Öfüllmenge (l)	3.6

TECHNISCHE DATEN GENERATOREN

Modell	Mit Ring und Bürste
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Ausschalter + 1 Anschluss 12V 5A - Ausschalter + Anzeige + Betriebsstundenzähler

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge {cm}	175
Breite {cm}	77.5
Höhe {cm}	123
Nettogewicht (kgs)	442

VERPACKUNG

Verpackungsart	Haube + Film
Länge (cm)	175
Breite (cm)	77.5
Höhe (cm)	123
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0

LIEFERBARES ZUBEHÖR



Entleerungstrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



CM308

Fernsteuerung CM308

Fernsteuerung in separatem Gehäuse mit Start/Stop-Taste, Betriebsleuchte und Leuchte für Stromerzeugerstörung, Lieferung ohne Kabel



VERSO-T

Schaltanlage für automatischen Start VERSO T

Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)



R08D

Straßenanhänger R08D



RMS

Inbetriebnahme

Stecker für alle Modelle einschließlich: 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V und 1X16A/400V



RBH1

Ölkanister RBH1

Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).



RBH0-5

Ölkanister RBH0-5

Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).



RPM

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.



RPQ

Erdungsstab RPQ

Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)